FV-300H PEDAL de VOLUMEN
Para GUITARRA / BAJO

Manual del Usuario

.

CARACTERÍSTICAS

Gracias por haber adquirido el FV-300H Pedal de Volumen para Guitarra / Bajo de BOSS. El FV-300H de BOSS es un pedal de volumen en estéreo de alta impedancia ideal para la conexión directa con una guitarra o un bajo. Además, dispone del Jack Tuner Out que permite afinar fácil y rápidamente durante las actuaciones en directo. Para aprovechar al máximo sus prestaciones, lea detenidamente el Manual del Usuario.

NOTAS IMPORTANTES

- No exponga la unidad a temperaturas extremas (P. ej. a la luz directa del sol dentro de un vehículo cerrado). Evite utilizar o guardar la unidad en lugares polvorientos, húmedos o sujetos a altos niveles de vibraciones.
- Para el mantenimiento diario, limpie la unidad con un trapo seco y suave o uno que haya sido humedecido con agua. Para quitar una suciedad mayor, utilice un detergente neutro y suave. Después, pase un trapo seco por toda la unidad.
- Nunca utilice bencina, alcohol o disolventes de ningún tipo a fin de evitar la deformación y/o el descolorimiento de la unidad.
- Proteja la unidad de impactos fuertes.
- No debe dejar que ningún tipo de objeto ni material (p. ej. material inflamable, monedas o alfileres) ni tampoco ningún tipo de liquido (agua, refrescos, etc.) penetre en la unidad. Si esto ocurre, contacte cuanto antes con el personal de servicio cualificado.
- Si la unidad no funciona correctamente (o si Ud. sospecha que existe un problema), apáguela inmediatamente y, a continuación, contacte cuanto antes con el servicio técnico de Roland.

REALIZAR LAS CONEXIONES

El FV-300H es un aparato de alta impedancia y debe conectarlo directamente a la guitarra o al bajo tal como se muestra el la figura siguiente. Conecte correctamente la guitarra, el FV-300H y el amplificador .

FIGURA

Amplificador Unidad de Efectos Afinador Guitarra Eléctrica Bajo Eléctrico

HACER FUNCIONAR LA UNIDAD

1) Conecte el FV-300H a la guitarra (o bajo) y al amplificar tal como se muestra el la figura..

2) Pise el Interruptor de Pedal hasta el fundo para activar el efecto y ajuste el volumen máximo utilizando los controles de la guitarra y el amplificador.

3) Deje de pisar el pedal y ajuste el volumen mínimo utilizando el Potenciómetro Minimum Volume del FV-300H. (El Potenciómetro Minimum Volume no afecta al volumen máximo)..

4) Ahora, puede controlar el volumen utilizando, el pedal dentro de los límites del volumen mínimo y máximo ajustados anteriormente.

CÓMO UTILIZAR EL JACK TUNER OUT

Conecte la salida de la guitarra al Jack Input 1 del FV-300H y conecte el Tuner Out al jack de entrada del afinador. (La señal del Input 2 no se envía desde Tuner Out). Ahora, deje de pisar el pedal y afine los instrumentos. De esta manera, el amplificador no produce ningún sonido. (Asegúrese de ajustar el Volumen Mínimo a cero).

ESPECIFICACIONES

Volumen Principal (Pedal) x 1
Potenciómetro MINIMUM VOLUME x 1
Jack Input x 2
Jack Output x 2
Jack Tuner Out x 1
Dimensiones: 111 (ancho) x 291 (profundo) x 69 (alto) mm
Peso: 1 kg.
Accesorios : Manual del Usuario

* Debido al interés en el desarrollo de los productos, las especificaciones y / o la apariencia de esta unidad están sujetas a cambios sin notificación previa.

Copyright © 1991 BOSS CORPORATION
Todo los derechos reservados. No puede reproducir ninguna parte de esta publicación de ninguna forma sin el permiso por escrito de BOSS CORPORATION

Traducido por